

Priešgaisrinės saugos vadovas

Lithuanian



Gaisro pavojus

Jūsų namai Jums tikrai daug reiškia. Todėl Jūs stengiatės juos apstatyti taip, kaip jums patinka. Bet gaisro pavojus Jūsų namui yra didesnis, negu Jūs įsivaizduojate.

Galbūt Jūs manote, kad liepsna negali Jūsų paliesti? Gal Jūs galvojate, kad Jums niekas negresia – 3 iš 4 Škotijos gyventojų mano, kad jų namams gaisro pavojaus nėra.

Tačiau ar žinote, kad...

- Škotijoje dvigubai didesnė tikimybė žūti nuo gaisro, negu bet kurioje kitoje Britanijos vietoje?
- Britanijoje kasmet kyla 63,000 namų gaisrų?
- Dėl gaisrų kasmet žūva apie 500 žmonių ir apie 14,000 žmonių yra sužeidžiami?

Tai paprasti žmonės, tokie pat, kaip ir Jūs. Gal ir jie niekada negalvojo apie gaisrą... kol galvoti buvo vėlu.

Manote, kad viskas tvarkoje? Nes dažnai mes esame pernelyg užimti – arba tiesiog negalvojame – kad gaisras įsiliepsnoja... ir žudo.

Rizikos įvertinimas padės Jums identifikuoti potencialius gaisro pavojus namuose. Kai identifikuojamas pavojus, Jums pateikiami pasiūlymai, ką daryti.

Namuose

K1 Ar turite dūmų detektorių?

Taip

Ne

Jei Jūs namuose kyla gaisras, dūmų detektorius duos Jums laiko. Jūs turėsite laiko, kad galėtumėte įgyvendinti išsigelbėjimo planą. Turėsite laiko, kad Jūsų šeimos nariai galėtų palikti pavojaus zoną. Šiuolaikiniai dūmų detektoriai yra nedideli ir Jums netrukdytų. Jie kainuoja nuo £5 iki £8. Jums nereikia meistro ar specialisto, kad tą detektorių instaliuoti. Jums reikia įdėti bateriją.

Kur įstatyti dūmų detektorių?

Jei Jūsų namai yra vieno aukšto, įstatykite dūmų detektorių ant koridoriaus lubų, tarp svetainės ir miegamųjų. Papildomo saugumo labui įstatykite dar detektorių miegamuosiuose. Jei Jūsų namuose yra keli aukštai, įstatykite vieną detektorių laiptų apačioje – o kitą virš kiekvienų laiptų viršaus.

Išbandykite dūmų detektorių kiekvieną savaitę

Jei detektorius laikas nuo laiko pypsi, reikia įstatyti naują bateriją. Jei detektorius neveikia, įstatykite naują bateriją. Jei jis vis dar neveikia, įsigykite naują detektorių. Keiskite bateriją kartą per metus, net jeigu ji vis dar veikia. Darykite tai tokią dieną, kurią Jūs prisiminsite – gimimo diena reiškia naują bateriją, naujieji metai reiškia naują bateriją. Nuvalykite dulkes dulkių siurbliu nuo detektoriaus korpuso viršaus ir vidaus, kai keisite bateriją.

Žmonės su negalia

Seniems žmonėms, žmonėms su negalia ir žmonėms su ypatingais poreikiais yra specialūs detektoriai.

K2 Ar turite planą, kaip elgtis gaisro metu? Taip Ne

Jau šiandien sudarykite evakuacijos planą. Tam nereikia būti specialistu – tik apgalvokite savo veiksmus. Kaip Jūs visus evakuotumėte nakties metu? Kaip iš namo iškelti vaikus? Ar pavyktų iš namo ištrūkti močiutei? Tuomet apie planą papasakokite visiems. Pasipraktikuokite, kas būtų, jei kiltų tikras gaisras. Jei to nepadarysite, paskui gali būti jau vėlu.

K3 Ar kas nors iš šeimos narių rūko? Taip Ne

Rūkykite atsargiai, ypač jei esate pavargęs arba jei naudojote alkoholį. Gesinkite cigaretes peleninėje. Ir visuomet išvalykite peleninę – apipilkite nuorūkas vandeniu prieš išmesdami jas į šiukšlių dėžę lauke.

K4 Ar kartais namuose uždegate žvakutes? Taip Ne

Žvakutės būtinai turi būti žvakidėse. Pasirūpinkite, kad jos nenukristų. Pasirūpinkite, kad jos neuždegtu netoliese esančių popierių arba drabužių. Niekada nepalikite degančios žvakės be priežiūros. Jei einate į lauką arba einate miegoti, pasirūpinkite, kad žvakės būtų užpūstos.

K5 Ar patikrinote elektros prietaisų saugiklius?

Taip

Ne

Saugiklis yra saugumo elementas, kuris 'sudega', jei elektros prietaise atsiranda gedimas. Jis nutraukia elektros srovės tiekimą, kad elektros prietaisas neperkaistų ir nesukeltų gaisro. Pasirūpinkite, kad visuose įtaisuose būtų teisingi saugikliai:

| 3 amperų saugiklis | 13 amperų saugiklis |
|---|--|
| šviestuvai / lemputės prie lovos televizija / radijas, elektriniai užklotai, muzikos sistema / videomagnetofonas laikrodžiai / kompiuteriai | šaldytuvai šildytuvai virduliai / tosteriai skalbimo mašinos / džiovintuvai lygintuvai / plaukų džiovintuvai |

* čia tik rekomendacijos. Patikrinkite gamintojų nurodymus.

K6 Ar atjungiate įtaisus nuo tinklo

Taip

Ne

Ir išjungiame juos, kai jie nenaudojami?

Elektros įtaisų gedimai gali sukelti jų perkaitimą. Perkaitimas gali sukelti gaisrą. Išjunkite ir ištraukite laidą, kai nenaudojate tokių įrenginių, kaip televizoriai, skalbimo mašinos ir džiovintuvai, kurie nėra pritaikyti nuolatiniam prijungimui.

K7 Ar kokie nors elektros laidai

Taip

Ne

eina po kilimais ar kilimėliais?

Jei mindžiojate laidus – net jei jie po kilimu – galite juos pažeisti. Tai gali sukelti gaisrą.

K8 Ar naudojate adapterius ir kelių lizdų ilgintojus? Taip Ne

Adapteriai leidžia prijungti prie vienos elektros rozetės daugiau nei vieną įtaisą. Tačiau perkrovus adapterį, jis gali sukelti gaisrą. Pasirūpinkite, kad adapteris būtų su saugikliu ir būtų pažymėtas Britanijos Elektrotechnikos Tvirtinimo Valdybos – BEAB - žyme. Niekada nejunkite daugiau nei vieno adapterio prie vienos rozetės. Įrenginiai, prijungti prie adapterio, niekuomet neturi naudoti daugiau nei 13 amperų elektros kartu paėmus (tai prilygsta maždaug trims kilovatams). Daugiau informacijos pateikta elektros įtaiso naudojimo vadove.

K9 Ar kada nors sujungiate du laidus lipnia juosta? Taip Ne

Niekuomet netaisykite laidų ir nejunkite jų izoliacine juosta. Visuomet pakeiskite visą laidą arba naudokite ilgintoją.

K10 Ar turite šviestuvą ar stalinę lempą su galinga lempute? Taip Ne

Visi šviestuvai pažymėti maksimaliu lempos stiprumu. Naudojant stipresnę lempą šviestuvas gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Niekada neuždenkite šviestuvo

Virtuvėje

Ar žinote, kad kai kuriose Škotijos dalyse vienas namas iš 10 per artimiausią dešimtmetį patirs virtuvės gaisrą?

K11 Ar naudojate fritiūrą ar karšto aliejaus puodą? Taip Ne

Fritiūrinis gaminimas – naudojant taukus ar aliejų – sukelia apie 9,500 gaisrų Britanijoje kiekvienais metais. Tačiau tai nėra neišvengiama. Geriausias būdas išvengti gaisro – naudoti termostatu kontroliuojamą elektrinę aliejinę viryklę. Tokios viryklės žymiai saugesnės – saugumo elementas (termostatas) kontroliuoja taukų arba aliejaus temperatūrą.

Jei naudojate fritiūrinį puodą, nepripildykite jo aliejumi daugiau kaip trečdaliu. Kai puodas ant ugnies, niekada nenuėikite į šalį – net kelioms sekundėms. Ir niekada neužsiimkite fritiūriniu virimu, jei naudojote alkoholį.

Jei Jūsų puodas užsidega, niekada nebandykite jo patraukti. Niekuomet nepilkite vandens ant degančių taukų ar aliejaus. Jei galite, išjunkite kaitinimą. Užmeskite ant puodo drėgną rankšluostį, kuris užgesins liepsnas. Palaukite 30 minučių, kol atauš puodas. Visuomet kvieskite gaisrininkus, net jei manote, kad užgesinote gaisrą.

K12 Ar kebate ant grotelių riebią maistą? Taip Ne

Kiekvieną kartą išvalykite grotelių padėklą. Jei to nepadarysite, susidarys riebalų sluoksnis, kuris lengvai gali užsidegti.

**K13 Ar greta viryklės yra elektros įtaisų
Arba laidų? Taip Ne**

Viryklės skleidžiama šiluma gali nesunkiai pažeisti elektros įtaisą arba laidą ir sukelti gaisrą. Elektros įtaisai ir laidai turi būti nuo viryklės pakankamu atstumu.

**K14 Ar naudojate, šalia viryklės arba virš
jos, drėgnus rankšluosčius? Taip Ne**

Net drėgni rankšluosčiai gali nesunkiai užsiliepsnoti. Niekuomet nedžiovinkite rankšluosčių greta viryklės arba virš jos.

Svetainė

K15 Ar turite židinį?

Taip

Ne

Niekada nenaudokite degių skysčių – pavyzdžiui, barbekiu kuro – židinio uždegimui. Visuomet naudokite apsauginį ekraną, kai dega židinys. Niekomet nepalikite židinio be priežiūros. Baldai neturi būti arčiau 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo židinio. Kaminą valyti reikia kiekvienais metais.

K16 Ar virš židinio yra veidrodis?

Taip

Ne

Žmogus, žiūrintis į veidrodį, gali būti per arti nuo židinio, ir jo drabužiai gali užsiliepsnoti. Perkelkite veidrodį į saugesnę vietą.

K17 Ar naudojate nešiojamą šildytuvą?

Taip

Ne

Pasirūpinkite, kad šildytuvai būtų bent 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo degiųjų medžiagų, pavyzdžiui, nuo kėdžių arba drabužių. Nesėdėkite per arti nuo šildytuvo – jei užmigsite, galite nusideginti.

Miegamasis

K18 Ar naudojate elektrinę antklodę? Taip Ne

Reguliariai tikrinkite antklodę, kištuką ir laidą – ar nėra pažeidimų. Jei abejojate, antklodės nenaudokite. Audinys po antklode turi būti saugiai pririštas prie lovos.

K19 Ar paliekate antklodę įjungtą, kai esate lovoje? Taip Ne

Laikykitės gamintojo nurodymu. Nepalikite antklodės įjungtos, nebent ji būtų pažymėta kaip 'tinkama naudoti visą naktį'.

K20 Ar Jūsų antklodei vis dar galioja garantija? Taip Ne

Antklodės netarnauja amžinai. Pasibaigus garantijos laikui – paprastai po 3 metų – antklodė turi būti išbandyta ir reguliariai aptarnaujama gamintojo. Patikrinkite, kiek tai kainuoja. Naują antklodę įsigyti gali būti pigiau. Nauja antklodė turi būti patvirtinta BEAB arba pažymėta BS EN 60907. Geriausia, jei antklodėje yra apsaugos nuo perkaitimo sistema.

K21 Ar rūkote lovoje? Taip Ne

Niekada nerūkykite lovoje. Niekada. Labai lengva užmigti, ir paskui galite nepabusti. Niekada nerūkykite lovoje.

Kontroliniai sąrašai

Prieš einant gulti

- 1 Išjunkite visus elektros įrengimus ir ištraukite laidą, jei įrengimai nėra pritaikyti įjungimui per naktį.
- 2 Užgesinkite visas cigaretes ir visuomet išvalykite pelenines. Užpilkite nuorūkas vandeniu prieš išmesdami jas į šiukšlių dėžę lauke.
- 3 Židinytis turi būti apsaugotas specialiu ekranu. Nekurkite židinio prieš naktį.
- 4 Išjunkite nešiojamus šildytuvus
- 5 Uždarykite visas duris – taip Jūsų evakuacijos maršrutas gali būti apsaugotas nuo dūmų ir gali būti sustabdytas gaisro plitimas.
- 6 Pasirūpinkite, kad pagrindinių durų raktai būtų lengvai pasiekiami.

Jeigu kyla gaisras

- 1 Pasitraukite iš pastato ir neikite į vidų. Negaiškite laiko, rinkdami vertingus daiktus. Jūsų gyvybė brangesnė, nei Jūsų turtas.
- 2 Paskambinkite į gaisrinę. Skambutis numeriu 999 yra nemokamas iš bet kurio telefono.
- 3 Nebandykite grįžti į namą, kol negavote ugniagesių leidimo.

Jeigu negalite ištrūkti iš namo

- 1 Visi turi sueiti į vieną kambarį (jei įmanoma, kambarį su telefonu). Niekada neatidarinkite durų, jei palietus jos yra šiltos.
- 2 Kai visi bus kambaryje, užkimškite angas aplink duris drabužiais, pagalvėmis ir rankšluosčiais, kad nepatektų dūmai.
- 3 Atidarykite langą ir rėkite, kol kas nors neiškvies gaisrininkų. Pasilikite prie atviro lango.

Kontroliniai sąrašai (tęsinys)

- 4 Jei esate antrame aukšte, gali būti įmanoma numesti ant žemės pagalvių ir tuomet nusileisti nuo palangės. Tačiau tai darykite tik kraštutiniu atveju.
- 5 Jei yra du suaugę, vienas iš jų turi nusileisti pirmas ir gaudyti vaikus. Perdavinėkite juo iš lėto ir nuleiskite kaip galint žemiau, prieš juos paleidžiant.
- 6 Niekas niekuomet neturi šokti pro langą.
- 7 Jei esate aukščiau, nusišverkite nuo lango, kad galėtumėte kvėpuoti grynu oru, kol atvyks ugniagesiai.

Jei užsidega drabužiai

- 1 **SUSTOKITE, KRISKITE ANT GRINDŲ ir RITINĖKITĖS**, kad užgesintumėte liepsnas.
- 2 Jei užsiliepsnoja kito žmogaus drabužiai, naudokite antklodes, kilimus arba storo audinio paltus, kad galėtumėte užgesinti liepsnas.

Vaikų saugumas

- 1 Nepalikite degtukų ir žiebtuvėlių ten, kur juos gali pasiekti vaikai
- 2 Nepalikite be priežiūros degančių žvakių
- 3 Pasirūpinkite, kad židiniai ir šildytuvai būtų apsaugoti ekranais
- 4 Nedėkite žaislų arčiau, nei per 1 metrą (3 pėdas) nuo karštų objektų. Net jei žaislai neužsidega, Jūsų vaikai gali nudegti

10 svarbiausių dalykų

- 1 Paruoškite EVAKUACIJOS planą jau dabar
- 2 IŠBANDYKITE savo evakuacijos maršrutą kartu su šeimos nariais
- 3 NESUSTOKITE ir neimkite vertingų daiktų
- 4 ŠAUKITE GARSIAI, kad būtų perspėta Jūsų šeima
- 5 LAIKYKITĖS KUO ŽEMIAU – prie grindų oras švaresnis ir šaltesnis
- 6 NEIKITE ŽIŪRĖTI, KAS ATSITIKO – laikykite duris uždarytas
- 7 Jei nėra saugaus būdo ištrūkti, visi turi eiti į SAUGŲ KAMBARĮ.
- 8 Niekada nešokite pro langą. Gali būti įmanoma NUSILEISTI ant pagalvių. Bet bandykite tai daryti tik kraštutiniu atveju
- 9 Jei SUDAUŽOTE langą, prieš lipdami lauk, uždenkite aštirus kraštus.
- 10 KAI PALIKSITE PASTATĄ, NEGRĮŽKITE Į VIDŲ IR SKAMBINKITE 999



Aplankykite www.dontgivefireahome.com kur nurodyti praktiniai saugumo patarimai. Arba pasitarkite su ugniagesiais Jūsų gyvenamojoje vietoje. Kontaktiniai duomenys yra tinklapyje, bibliotekoje ir telefonų knygoje